


# BaByliss®

PARIS

lissage  
en  
**1 seul**  
passage  
straightening  
in **1 stroke only**



ST89E

# FRANÇAIS

## Lisseur I pro 230 Ionic Ultimate

Lissez et sculptez vos cheveux en profondeur ! N'attendez plus que vos cheveux soient totalement secs. Grâce au système exclusif d'évaporation du lisseur Wet N' Dry, vous pouvez désormais utiliser votre lisseur sur cheveux humides. En vous servant de l'humidité encore contenue dans ceux-ci, vous pourrez imprégner le lissage en profondeur et ainsi obtenir un résultat encore plus doux, plus soyeux et de longue tenue.

Les plaques chauffantes du lisseur bénéficient d'un nouveau revêtement aux micro-particules de Ceramic de Titane. Grâce à cette technologie, les plaques sont plus lisses et vous garantissent une glisse parfaite pour un respect encore accru de vos cheveux.

Enfin, le lisseur I pro 230 Ionic Ultimate de BaByliss est doté de la fonction ionic. Des ions négatifs sont diffusés sur la chevelure au moment du lissage pour réduire frisottis et électricité statique.


### CARACTÉRISTIQUES

- Plaques professionnelles avec revêtement Titanium Ceramic- Dimensions des plaques : 35mmX120mm
- i-Temperature Technology – Mise à température immédiate - Température parfaitement stable
- Fonction Ionic

- Bouton On/Off
- Sélecteurs de température – 5 positions – de 130°C à 230°C
- Arrêt automatique
- Peigne démêlant amovible
- Cordon rotatif

### UTILISATION

#### **Pour lisser vos cheveux**

- Préparez vos cheveux au lissage : séchez au sèche-cheveux vos cheveux préalablement lavés et démêlez-les avec un peigne à grosses dents.
- Séparez vos cheveux par sections. Relevez les mèches du dessus à l'aide de pinces de séparation afin de travailler les mèches du dessous.
- Branchez le lisseur I pro 230 Ionic Ultimate de BaByliss et appuyez sur le bouton «  ».

*A la première utilisation, il est possible que vous perceviez une légère émanation de fumée et une odeur particulière : ceci est fréquent et disparaîtra dès la prochaine utilisation.*

*Vous constaterez aussi un très léger grésillement de l'appareil, il s'agit du bruit caractéristique du générateur haut débit d'ions.*


- Sélectionnez la température désirée grâce au sélecteur de température. De manière générale, il est recommandé de choisir une température plus basse pour des cheveux fins, décolorés et/ou sensibilisés, et une température élevée pour des cheveux frisés, épais et/ou difficiles à coiffer. Chaque type de cheveux étant différent, nous vous recommandons d'utiliser la position 1 lors de la première

utilisation. Lors des utilisations suivantes, vous pourrez augmenter progressivement le réglage si besoin. Voir le tableau ci-dessous à titre indicatif :

Température	Type de cheveux
130°C LED verte 155°C LED jaune	Cheveux fins, décolorés et/ou sensibilisés
155°C LED jaune 180°C LED orange	Cheveux normaux, colorés et/ou ondulés
180°C LED orange 205°C LED rouge 230°C LED rouge	Cheveux épais et/ou frisés

- Le témoin lumineux rouge clignote: après un temps de chauffe très court, votre lisseur est prêt à l'emploi; la LED rouge reste allumée, la LED verte atteste de la fonction ionic de votre lisseur.
- Prenez une mèche d'environ 2 à 3 cm de largeur et placez-la entre les 2 plaques chauffantes, près de la racine des cheveux.
- Pressez les poignées du lisseur, serrez-le pour maintenir la mèche et faites-le glisser lentement des racines vers les pointes. Répétez l'opération à nouveau si nécessaire, puis relâchez la pression sur le lisseur.
- Libérez alors une nouvelle mèche et procédez de même jusqu'à ce que l'ensemble de la chevelure soit lissée.

*Attention! Au cours de chaque lissage, une légère émanation de fumée est possible. Ceci peut être dû à de l'évaporation de sébum ou d'un reste de produits capillaires (soin sans rinçage, laque, ...) ou de l'humidité contenue dans le cheveu.*

- Coiffez les cheveux pour la touche finale. Fixez le lissage à l'aide d'un léger voile de laque ou une noisette de mousse, mais surtout, ne brossez pas vos cheveux.
- Après utilisation, appuyez sur le bouton «  » et débranchez l'appareil.

### **Pour modeler vos cheveux**

Le lisseur I pro 230 Ionic Ultimate de BaByliss peut également être utilisé pour mettre l'accent sur certaines mèches (frange, rebicage...).

- Pour mettre en forme les cheveux en rentrant les pointes vers l'intérieur, utilisez comme décrit ci-dessus mais tournez l'appareil vers l'intérieur (comme l'action d'une brosse lors d'un brushing). Maintenez en place pendant quelques secondes puis relâchez.
- Pour faire rebiquer les pointes vers l'extérieur, effectuez le même mouvement mais dans l'autre sens.

### **ENTRETIEN**

- Débrancher l'appareil et le laisser refroidir complètement.
- Nettoyer les plaques à l'aide d'un chiffon humide et doux, sans détergent, afin de préserver la qualité optimale des plaques. Ne pas gratter les plaques.
- Ranger le lisseur les plaques serrées pour les protéger.

## ENGLISH

### I pro 230 Ionic Ultimate Straightener

Straighten and sculpt your hair fully! No longer any need to wait until your hair is completely dry. Thanks to the exclusive Wet N' Dry evaporation system, from now on you can use your straightener on damp hair. By using the dampness in your hair, you can straighten more deeply and thus obtain results that are even softer and silkier, and a hold that is even longer lasting.

The straightener heating plates have a new Ceramic and Titanium micro-particle coating. Thanks to this technology, the plates are smoother and they guarantee perfect glide to respect your hair even more.

Finally, the BaByliss I pro 230 Ionic Ultimate straighteners have the ionic function. Negative ions are distributed through the hair during straightening to reduce frizz and static electricity.

#### FEATURES

- Professional plates with Titanium Ceramic coating – Size of the plates: 35mmX120mm
- i-Temperature Technology – Immediate heat-up – Perfectly stable temperature
- Ionic function
- On/Off button
- Temperature selector – 5 settings – from 130°C to 230°C
- Automatic switch off
- Swivel cord
- Removable untangling comb

#### USE

##### **To straighten your hair**

- Prepare your hair for straightening: wash and blow dry your hair and untangle using a large-toothed comb.
- Separate your hair into sections. Clip the upper layers to the top or your head to work with the layers underneath.
- Plug in the BaByliss I pro 230 Ionic Ultimate straightener and press the '⏻' button.

*When using the unit for the first time, you might notice a little smoke and a distinct odour: this is common and will disappear in the following use.*

*You will also notice that the unit sputters slightly, this sound is normal for a high output ion generator.*

- Select the desired temperature using the temperature selector. Generally, it is recommended that you select a lower temperature for hair that is fine, bleached and/or damaged, and a higher temperature for hair that is curly, thick and/or difficult to style. Because every hair type is different, we recommend using position 1 the first time. For following uses, you can slowly increase the temperature if necessary. See

the table below for reference:

Temperature	Hair type
130°C green LED 155°C yellow LED	Fine, bleached and/or damaged hair
155°C yellow LED 180°C orange LED	Normal, coloured and/or wavy hair
180°C orange LED 205°C red LED 230°C red LED	Thick and/or very curly hair

- The red flashing indicator light: after a very brief heat-up time, your straighteners are ready to use; the red LED stays on, the green LED indicates the ionic function of your straighteners.
- Take a section of hair about 2 to 3 cm wide and place it between the 2 heating plates close to the roots.
- Press the handles of the straightener, grip the straightener tightly to hold the section and slide it slowly from the roots to the ends. Repeat if necessary, then release the handles.
- Take a new section and repeat until you have straightened all of your hair.

*Note! Every time you use the straightener, there might be a little smoke. This could result from evaporating sebum or the remnants of hair products (leave-in hair care,*

*spray, etc.) or damp hair.*

- Give your hair the final touch. Set the style with a light mist of hairspray or a small amount of mousse, but do not brush your hair.
- After use, press the '⏻' button and unplug the straightener.

### **To shape your hair**

The BaByliss I pro 230 Ionic Ultimate straightener can also be used to accent certain sections of hair (to straighten the fringe or create a tousled look, etc.)

- To style your hair with the ends curling under, follow the above instructions but turn the appliance inwards (as you would with a brush when blow-drying). Hold in place for a few seconds, then release.
- To have the ends curl out, use the same movement but turn the straightener outward.

### **MAINTENANCE**

- Unplug the straightening iron and allow to cool completely.
- Clean the plates using a soft, dampened cloth, without soap, to preserve the optimal quality of the plates. Do not scratch the plates.
- To protect the plates, store the straightening iron with the plates closed tightly.

# DEUTSCH

## Haarglätter I pro 230 Ionic Ultimate

Glätten und formen Sie Ihr Haar gründlich! Warten Sie nicht mehr, bis das Haar völlig trocken ist. Dank des exklusiven Verdampfungssystems des Glätters Wet N' Dry können Sie ab sofort Ihren Haarglätter auf feuchtem Haar verwenden. Nutzen Sie die Restfeuchtigkeit im Haar, um die Glättwirkung zu verstärken, um damit ein noch weicheres, seidigeres und länger haltendes Resultat zu erzielen.

Die Heizplatten des Glätters bieten die Vorteile einer neuen Beschichtung mit Titankeramik-Mikropartikeln. Dank dieser Technologie sind die Platten noch glatter und gewährleisten eine noch bessere Gleitfähigkeit bei noch schonenderer Behandlung Ihres Haars.

Der Haarglätter I pro 230 Ionic Ultimate von BaByliss verfügt außerdem über die Ionic-funktion. Während des Glättens werden negative Ionen im Haar verteilt, um Kräusel und elektrische Aufladung zu reduzieren.


### EIGENSCHAFTEN

- Professionelle Platten mit Titanium Ceramic-Beschichtung - Maße der Platten 35mmX120mm
- i-Temperature Technology - Sofortiges Aufheizen - perfekt stabile Temperatur
- Ionic-Funktion
- Ein/Aus-Taste
- Temperaturregler - 5 Positionen -

- von 130°C bis 230°C
- Abschaltautomatik
- Abnehmbarer Entwirrkamm
- Drehkabel

### GEBRAUCH

#### Zum Glätten Ihres Haars

- Bereiten Sie Ihr Haar auf das Glätten vor: Das vorher gewaschene Haar mit einem Haartrockner trocknen und mit einem grob gezinkten Kamm entwirren.
- Teilen Sie Ihr Haar in Strähnen auf: Heben Sie die oberen Strähnen mit kleinen Klemmen an, um zuerst die unteren Strähnen zu bearbeiten.
- Den Haarglätter i pro 230 Ionic von BaByliss an den Netzstrom anschließen und den Knopf «» drücken.

*Während des ersten Gebrauchs nehmen Sie möglicherweise eine leichte Rauchentwicklung und einen besonderen Geruch wahr: Dies geschieht häufig und wird bereits beim nächsten Gebrauch nicht mehr vorkommen.*

*Sie werden ebenfalls ein sehr leichtes Knistern des Geräts wahrnehmen, es handelt sich hier um das charakteristische Geräusch des Hochgeschwindigkeitsionengenerators.*

- Stellen Sie mit dem Temperaturregler die gewünschte Temperatur ein. Allgemein wird empfohlen, die niedrigste Temperatur für feines, dekoloriertes und/oder brüchiges Haar zu wählen, und eine höhere Temperatur für gekräuselt, dickes und/oder schwer frisierbares Haar. Da jeder Haartyp unterschiedlich reagiert ist es ratsam, bei der ersten Verwendung die Stufe 1 einzustellen. Später können Sie gegebenenfalls nach und nach die Temperatureinstellung erhöhen.


In der folgenden Tabelle finden Sie einige Anhaltspunkte:

Temperatur	Haartyp
130°C grüne LED 155°C gelbe LED	Feines, dekoloriertes und/oder brüchiges Haar
155°C gelbe LED 180°C orangene LED	Normales, koloriertes und/oder gewelltes Haar
180°C orangene LED 205°C rote LED 230°C rote LED	Dickes und/oder gekräuseltes Haar

Die rote Leuchtanzeige blinkt: nach einer sehr kurzen Aufheizzeit können Sie Ihr Gerät verwenden; das rote LED leuchtet ununterbrochen, das grüne LED zeigt die Ionic-funktion Ihres Glätteres an.

- Nehmen Sie eine Strähne von ungefähr 2 bis 3 cm Breite und legen sie nahe an der Haarwurzel zwischen die beiden Heizplatten.
- Auf die Handgriffe des Glätters drücken, sie schließen, um die Strähne zu halten, und ihn langsam von der Wurzel in Richtung Spitzen gleiten lassen. Wiederholen Sie gegebenenfalls den Vorgang und lösen danach den Druck auf den Glätter.
- Geben Sie danach eine neue Strähne frei und verfahren auf dieselbe Weise, bis das gesamte Haar geglättet ist.

*Vorsicht! Bei jedem Glättvorgang kann sich etwas Rauch entwickeln. Dies kann daran liegen, dass Talg oder Rückstände von Frisierprodukten (Pflegebalsam, der nicht ausgespült zu werden braucht, Haarlack,...) oder im Haar enthaltene Feuchtigkeit verdampft.*

- Frisieren Sie das Haar mit einem abschließenden Touch. Fixieren Sie das Glättresultat mit einem Hauch von Haarspray oder etwas Frisierschaum, aber bürsten Sie vor allem nicht Ihr Haar.
- Nach dem Gebrauch den Knopf «  » drücken und den Netzstecker ziehen.

### **Zum Formen Ihres Haars**

Der Haarglätter I pro 230 Ionic Ultimate von BaByliss kann auch benutzt werden, um gewisse Strähnen zu akzentuieren (Pony, abstegehendes Haar...).

- Um das Haar mit nach innen liegenden Spitzen zu formen den Glätter wie oben beschrieben benutzen, aber das Gerät dabei nach innen drehen (wie eine Bürste beim Brushing). Einige Sekunden halten und dann lösen.
- Um die Spitzen nach außen stehen zu lassen, führen Sie dieselbe Bewegung in der entgegengesetzten Richtung durch.

### **PFLEGE**

- Den Netzstecker ziehen und das Gerät vollständig abkühlen lassen.
- Die Platten mit einem weichen, feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel säubern, um die optimale Qualität der Platten zu bewahren. Die Platten nicht abkratzen.
- Den Haarglätter geschlossen verwalten, um die Platten zu schützen.

# NEDERLANDS

## Ontkrultang i pro 230 ionic Titanium

Verricht een diepgaande ontkrulling en krulling van uw kapsel! Wacht niet langer tot uw haar volledig droog is. Dank zij het exclusieve verdampingssysteem van de Wet N' Dry-ontkrultang kunt u uw ontkrultang voortaan op vochtig haar gebruiken. Gebruik makend van de nog in het haar aanwezige vochtigheid kunt u de diepgaande ontkrulling impregneren en aldus een nog zachter, zijdeachtig en langer in vorm blijvend resultaat bekomen.

De verwarmingsplaten van de ontkrultang zijn voorzien van een nieuwe bekleding met micropartikels keramiek en titaan. Dank zij deze technologie zijn de platen gladder en waarborgen een perfect glijden voor een nog betere respectering van uw haar.

Tenslotte is de ontkrultang I pro 230 Ionic Ultimate van BaByliss ook voorzien van de ionic-functie. Negatieve ionen worden verspreid over de haardos op het moment van het gladstrijken om krulletjes en statische elektriciteit te verminderen.


### KENMERKEN

- Professionele platen met Titanium Ceramic-bekleding - Afmetingen van de platen : 35mmX120mm
- i-Temperature Technology – Komt onmiddellijk op temperatuur - Perfect stabiele temperatuur
- Ionic-functie
- On/Off-knop
- Temperatuurkeuzeknop – 5 stan-

- den – van 130°C tot 230°C
- Automatische uitschakeling
- Afneembare ontwarrende kam
- Zwenksnoer

### GEBRUIK

#### *Uw haar ontkrullen*

- Bereid uw haar voor op het ontkrullen: droog uw vooraf gewassen haar met de haardroger en ontwar het haar met een kam met grote tanden.
- Verdeel uw haar in haarlokken. Licht de bovenste haarlokken op met behulp van kleine klemmen om de onderste haarlokken te kunnen bewerken.
- Sluit de ontkrultang I pro 230 Ionic Ultimate van BaByliss aan en druk op de knop «  ».

*Het is mogelijk dat u een lichte rookontwikkeling en een specifieke geur waarneemt bij het eerste gebruik: dit komt vaak voor en zal bij het volgende gebruik verdwijnen.*

*U zult ook een heel licht knisperen van het apparaat vaststellen, het gaat om het kenmerkende geluid van de generator met hoog ionendebiet.*


- Selecteer de gewenste temperatuur dank zij de temperatuurregelaar. In het algemeen is het aan te raden een lagere temperatuur te kiezen voor fijn, ontkleurd en/of gevoelig gemaakt haar, en een hoge temperatuur voor gekruld, dik en/of moeilijk te kappen haar. Omdat elk haartype anders is, raden we u aan stand 1 te gebruiken bij het eerste gebruik. Bij de volgende gebruiksbeurten kunt u de instelling geleidelijk verhogen indien nodig. Zie de onderstaande tabel ter indicatie :

Temperatuur	Haartype
130°C groene LED 155°C gele LED	Fijn, ontkleurd en/of overge- voelig haar
155°C gele LED 180°C oranje LED	Normaal, gekleurd en/of golvend haar
180°C oranje LED 205°C rode LED 230°C rode LED	Dik en/of gekruld haar

- Het rode verklikkerlampje knippert : na een heel korte verwarmingstijd is uw ontkrultang gebruiksklaar; het rode lampje blijft aan, het groene lampje getuigt van de ionic-functie van uw ontkrultang.
- Neem een haarlok van ongeveer 2 tot 3 cm breedte en plaats deze tussen de 2 verwarmde platen, bij de wortel van de haren.
- Druk op de handgrepen van de ontkrultang, knijp de tang dicht om de haarlok vast te houden en laat deze voorzichtig van de wortels naar de haarpunten glijden. Herhaal de handeling indien nodig en neem de druk op de ontkrultang dan weg.
- Maak dan een nieuwe haarlok vrij en ga op dezelfde manier te werk tot het volledige kapsel is ontkruld.

*Opgelet! In de loop van elke ontkrulbehandeling is een lichte rookontwikkeling mogelijk. Dit kan te wijten zijn aan de verdamping van talg of*

*van restjes haarproducten (haarverzorging zonder te spoelen, haarlak enz.) of aan de in het haar aanwezige vochtigheid.*

- Breng het kapsel in zijn definitieve vorm. Fixeer het kapsel met een klein wolkje haarlak of een propje haarschuim, maar vermijd vooral uw haar te borstelen.
- Druk na gebruik op de knop «  » en trek de stekker van het apparaat uit.

### **Uw haar in vorm brengen**

De ontkrultang I pro 230 Ionic Ultimate van BaByliss kan ook worden gebruikt om sommige haarlokken te accentueren (pony, omkrulling enz.).

- Om het haar in vorm te brengen door de haarpunten naar binnen te krullen moet u het apparaat gebruiken zoals hierboven beschreven maar het wel naar binnen draaien (zoals de actie bij een brushing). Houd de tang gedurende enkele seconden op haar plaats en laat de greep dan weer los.
- Om de haarpunten naar buiten te krullen moet u dezelfde beweging uitvoeren maar wel in de andere richting.

### **ONDERHOUD**

- De stekker van het apparaat uittrekken en het volledig laten afkoelen.
- Reinig de platen met behulp van een vochtige en zachte doek zonder detergent, om de optimale kwaliteit van de platen in stand te houden. Niet krassen op de platen.
- De ontkrultang met de platen dichtgeknepen opbergen om de platen te beschermen.

## Lisciacapelli I pro 230 Ionic Ultimate

Lisciate e scolpite i vostri capelli in profondità! Non aspettate più che i vostri capelli siano completamente asciutti. Grazie al sistema esclusivo di evaporazione del lisciacapelli Wet N' Dry, adesso potete utilizzare il vostro lisciacapelli anche su capelli umidi. Sfruttando, infatti, l'umidità ancora presente nei capelli, potrete eseguire la liscatura in profondità e ottenere così un risultato ancora più vellutato, brillante e di lunga durata.

Le piastre riscaldanti del lisciacapelli beneficiano di un nuovo rivestimento alle microparticelle di ceramica e titanio. Grazie a questa tecnologia, le piastre sono ancora più lisce e garantiscono uno scorrimento perfetto per un sempre maggior rispetto dei capelli.

Il lisciacapelli I pro 230 Ionic Ultimate di BaByliss è dotato della funzione ionic. Durante la liscatura, sulla capigliatura vengono diffusi degli ioni negativi per ridurre eventuali arricciamenti indesiderati e elettricità statica.


### CARATTERISTICHE

- Piastre professionali con rivestimento Titanium Ceramic - Dimensioni delle piastre: 35mm X 120mm
- i-Temperature Technology – Raggiungimento immediato della temperatura di utilizzo - Tempera-

- tura perfettamente stabile
- Funzione Ionic
- Pulsante On/Off
- Selettori di temperatura – 5 posizioni – da 130°C a 230°C
- Spegnimento automatico
- Pettine districante amovibile
- Cavo girevole

### UTILIZZO

#### Per lisciare i capelli

- Preparare i capelli alla liscatura: lavare, asciugare con l'asciugacapelli e sciogliere i nodi con un pettine a denti grossi.
- Dividere i capelli in ciocche. Sollevare le ciocche superiori fissandole con piccole forcine e cominciare dalle ciocche sottostanti.
- Attaccare alla corrente il lisciacapelli I pro 230 Ionic Ultimate di BaByliss e premere il pulsante «»

*Al primo utilizzo, è possibile percepire appena del fumo o un odore particolare: accade spesso ma la cosa sparirà al successivo utilizzo.*

*Sentirete, nell'apparecchio, anche una specie di piccolo ronzio: si tratta del rumore caratteristico del generatore di flusso elevato di ioni.*

- Selezionare la temperatura desiderata grazie all'apposito variatore di temperatura. In generale, si raccomanda di scegliere una temperatura più bassa per capelli sottili, scoloriti e/o sensibili, e una temperatura elevata per capelli ricci, spessi e/o difficili da acconciare. Dato che tutti i tipi di capelli sono diversi, raccomandiamo di mettere sulla posizione 1 al primo utilizzo. Agli utilizzi successivi, all'occorrenza, potrete aumentare


progressivamente la regolazione. Vedere la tabella seguente a titolo indicativo:

Temperatura	Tipo di capelli
130°C LED verde 155°C LED giallo	Capelli sottili, scoloriti e/o sensibili
155°C LED giallo 180°C LED arancione	Capelli normali, colorati e/o ondulati
180°C LED arancione 205°C LED rosso 230°C LED rosso	Capelli spessi e/o ricci

- La spia luminosa rossa lampeggia: dopo un tempo di riscaldamento molto breve, il vostro lisciacapelli è pronto all'uso; il LED rosso resta illuminato, il LED verde indica che è attiva la funzione ionic del vostro lisciacapelli.
- Afferrare una ciocca larga da 2 a 3 cm e posizionarla fra le 2 piastre riscaldanti, vicino alla radice dei capelli.
- Tenere saldamente l'impugnatura del lisciacapelli, stringere forte per trattener la ciocca e far scorrere l'apparecchio lentamente dalle radici verso le punte. Ripetere l'operazione di nuovo, se necessario, poi allentare la presa.
- Afferrare un'altra ciocca e procedere nello stesso modo fino alla lisciatura completa dei capelli.

*Attenzione! Durante ogni lisciatura, è possibile che fuoriesca del fumo. La cosa può essere dovuta*

*all'evaporazione del sebo o a un residuo di prodotto per la cura dei capelli (prodotti senza risciacquo, lacca...), oppure dall'umidità contenuta nel capello.*

- Mettere in piega per il tocco finale. Fissare la lisciatura vaporizzando un leggero velo di lacca o stendendo una noce di mousse. Non spazzolare i capelli.
- Dopo l'uso, premere il pulsante «» e staccare l'apparecchio dalla corrente.

### **Per modellare i capelli**

Il lisciacapelli pro 230 Ionic Ultimate di BaByliss può essere utilizzato anche per sottolineare alcune ciocche (frangia, arricciature...).

- Per modellare i capelli orientando le punte verso l'interno, procedere come descritto in precedenza facendo però girare l'apparecchio verso l'interno (come una spazzola durante il brushing). Mantenere in posizione per qualche secondo, poi lasciare andare.
- Per arricciare le punte verso l'esterno, eseguire lo stesso movimento ma nell'altro senso.

### **MANUTENZIONE**

- Staccare l'apparecchio dalla corrente e lasciare che si raffreddi completamente.
- Pulire le piastre con un panno umido e morbido, senza detersivi per non compromettere la qualità ottimale delle piastre. Non utilizzare materiali abrasivi sulle piastre.
- Riporre il lisciacapelli con le piastre chiuse per proteggerle.

## Alisador I pro 230 Ionic Ultimate

¡Alise y moldee perfectamente su cabello! No necesita esperar a que esté totalmente seco. Gracias al sistema exclusivo de evaporación del alisador Wet N'Dry podrá utilizar el alisador con el cabello húmedo. Gracias a la humedad que conserva el cabello, podrá obtener un alisado más profundo, con un resultado más suave, sedoso y de larga duración.

Las placas calentadoras del alisador cuentan con un nuevo revestimiento de micropartículas de Cerámica de Titanio. Gracias a esta tecnología, las placas quedan más lisas y le garantizan un deslizamiento perfecto, para cuidar más todavía su cabello.

Finalmente, el alisador I pro 230 Ionic Ultimate de Babyliss está dotado de una función ionic. Los iones negativos se reparten sobre el cabello en el momento del alisado para reducir el encrespamiento y la electricidad estática.


### CARACTERÍSTICAS

- Placas profesionales con revestimiento de Titanio Ceramic.- Dimensiones de las placas: 35 mm x 120 mm
- i Temperature Technology - Alcanza la temperatura de forma inmediata – Temperatura perfectamente estable

- Función Ionic
- Botón on/off
- Variador de temperatura de 5 posiciones – de 130°C a 230°C
- Parada automática
- Peine desenredante amovible
- Cable giratorio

### UTILIZACIÓN

#### Para alisar el cabello

- Separe el cabello en mechones. Sujete los mechones de arriba con ayuda de pequeñas pinzas, con el fin de trabajar los mechones inferiores.
- Enchufe el alisador i pro 230 ionic ultimate de BaByliss y pulse el botón «».

*La primera vez que lo utilice, es posible que perciba una ligera emanación de humo y un olor particular. Es algo frecuente que desaparecerá tras el primer uso.*

*También comprobará un ligero chisporroteo. Se trata del ruido característico del generador de iones de alta potencia.*


- Seleccione la temperatura deseada gracias a un selector de temperatura. En general, le recomendamos que elija una temperatura más baja para el cabello fino, decolorado o estropeado y una temperatura elevada para el pelo rizado, áspero o difícil de peinar. Cada tipo de cabello es diferente, por lo que le recomendamos que utilice la posición 1 en la primera utilización. En las utilizaciones siguientes, puede aumentar progresivamente la temperatura si es necesario. Puede consultar tabla siguiente a título indicativo:

Temperatura	Tipo de cabello
130°C LED verde 155°C LED amarillo	Cabello fino, decolorado, estropeado
155°C LED amarillo 180°C LED naranja	Cabello normal, teñido, ondulado
180°C LED naranja 205°C LED rojo 230°C LED rojo	Cabello grueso, rizado

- El piloto luminoso rojo empieza a parpadear. Tras un corto tiempo de calentamiento, el alisador está listo para su uso. El piloto rojo permanece encendido y el piloto verde indica que la función ionic del alisador está encendida.
- Tome un mechón de 1 a 3 cm de ancho y colóquelo entre las 2 placas calentadoras, cerca de la raíz del cabello.
- Apriete las empuñaduras del alisador, ciérrelo para sujetar el mechón y deslícelo lentamente desde la raíz hacia la punta. Repita la operación de nuevo si es necesario y luego afloje la presión del alisador.
- Tome otro mechón y proceda de la misma forma hasta que todo el pelo esté liso.

**ATENCIÓN:** Es posible que en cada alisado perciba una ligera emanación de humo. Puede tratarse de evaporación de grasa o de un resto de productos capilares (acondicionador sin aclarado,

laca...) o de la humedad contenida en el pelo.

- Peine para dar un toque final. Fije el alisado con un ligero velo de laca o una pequeña porción de espuma, y sobre todo no se cepille el pelo.
- Después de usarlo, pulse el botón «  » y desenchufe el aparato.

### **Para moldear el cabello**

El alisador I pro 230 Ionic Ultimate titanium de BaByliss también se puede utilizar para dar un toque especial (flequillo, puntas vueltas...).

- Para dar forma al cabello, volviendo las puntas hacia dentro utilice el aparato de la forma descrita más arriba, pero gírelo hacia el interior (como la acción de un cepillo para un brushing). Manténgalo durante unos segundos y vuélvalo a soltar.
- Para volver las puntas hacia el exterior, efectúe el mismo movimiento, pero en el sentido contrario.

### **MANTENIMIENTO**

- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar completamente.
- Limpie las placas con ayuda de un trapo húmedo y suave, sin detergente, con el fin de preservar la calidad óptima de las placas. No rasque las placas.
- Guarde el alisador con las placas cerradas, para protegerlas.

# PORTUGUÊS

## Alisador I pro 230 Ionic Ultimate

Alise e modele os cabelos em profundidade! Não espere que os cabelos estejam totalmente secos. Graças ao sistema exclusivo de evaporação do alisador Wet N' Dry, poderá utilizar doravante o alisador em cabelos húmidos. Servindo-se da humidade ainda contida nestes, pode impregnar o alisamento em profundidade e obter assim um resultado ainda mais suave, mais sedoso e mais durável.

As placas térmicas do alisador beneficiam de um novo revestimento com micropartículas Ceramic Titanium. Graças a esta tecnologia, as placas são mais lisas garantindo um deslizamento perfeito para um respeito maior dos cabelos.

Por fim, o alisador I pro 230 Ionic Ultimate da BaByliss dispõe de função iónica. São projectados iões negativos no momento do alisamento para reduzir o cabelo ríçado e a electricidade estática.

### CARACTERÍSTICAS


- Placas profissionais com revestimento em Titanium Ceramic - Dimensões das placas: 35 mm X 120 mm.
- i-Temperature Technology – Aquecimento imediato - Temperatura perfeitamente estável
- Função Ionic
- Interruptor de alimentação
- Selector de temperatura – 5 posi-

ções – de 130°C a 230°C

- Extinção automática
- Pente para desembaraçar amovível
- Cabo rotativo

### UTILIZAÇÃO

#### Para alisar o cabelo

- Prepare os cabelos para o alisamento: seque os cabelos com um secador, depois de lavados e desembaraçados com um pente de dentes largos.
- Separe os cabelos em secções. Levante as mechas inferiores com a ajuda de pinças a fim de trabalhar as mechas interiores.
- Ligue o alisador I pro 230 Ionic Ultimate titanium da BaByliss e carregue no botão «».

*Durante a primeira utilização, é possível que note uma ligeira emanação de fumo e um cheiro específico: isto é frequente e desaparecerá na próxima utilização.*

*Constará também uma leve crepitação do aparelho, que se deve ao ruído característico do gerador de iões de débito elevado.*


- Seleccione a temperatura desejada graças ao regulador de temperatura. De um modo geral, recomenda-se que escolha uma temperatura mais baixa para cabelos finos, oxigenados e/ou sensibilizados, e uma temperatura alta para cabelos frisados, grossos e/ou difíceis de pentear. Porque cada tipo de cabelo é diferente, recomenda-se a posição 1 na primeira utilização. Depois disso, poderá aumentar gradualmente a regulação, se necessário. Consulte o quadro seguinte a título indicativo:

Temperatura	Tipo de cabelo
130°C LED verde 155°C LED amarelo	Cabelos finos, oxigenados e/ou estragados
155°C LED amarelo 180°C LED laranja	Cabelos normais, pintados e/ou ondulados
180°C LED laranja 205°C LED encarnado 230°C LED encar	Cabelos espessos e/ou frisados

- O indicador luminoso encarnado acende: após um tempo de aquecimento muito curto, o alisador está pronto para ser usado. O indicador luminoso encarnado mantém-se aceso, o indicador luminoso verde comprova a função iónica do alisador.
- Segure numa mecha de cerca de 2 a 3 cm de largura e coloque-a entre as 2 placas térmicas, perto da raiz do cabelo.
- Pressione as pegas do alisador, feche-o para manter a mecha e faça-o deslizar lentamente da raiz para as pontas. Repita a operação se necessário e, a seguir, deixe de exercer pressão no alisador.
- Passe a uma nova mecha e proceda da mesma maneira até ter alisado toda a cabeleira.

*Atenção! Em cada alisamento, pode ocorrer uma ligeira emissão de fumo. Isto deve-se a evaporação de sebo ou de restos de produtos capilares (produtos que não necessitam de passar por água, laca, etc.) ou de*

*humidade do cabelo.*

- Penteie os cabelos para dar o toque final. Fixe o alisamento com laca ou com uma pequena quantidade de mousse, mas, sobretudo, não volte a escovar os cabelos.
- Após a utilização, carregue no botão «  » e desligue o aparelho.

### **Para modelar o cabelo**

O alisador I pro 230 Ionic Ultimate titanium da BaByliss pode igualmente ser utilizado para acentuar certas mechas (franja, pontas viradas...).

- Para dar forma ao cabelo virando as pontas para dentro, utilize o aparelho como se descreve acima rodando-o para o interior (tal como uma escova durante o brushing). Mantenha durante alguns segundos e, a seguir, abra o aparelho.
- Para virar as pontas para fora, efectue o movimento contrário.

### **MANUTENÇÃO**

- Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer completamente.
- Limpe as placas com um pano húmido e suave, sem detergente, a fim de preservar a qualidade das placas. Não esfregue as placas.
- Guarde o alisador com as placas fechadas para as proteger.

## DANSK

### Glattejern i pro 230 Ionic Ultimate

Glat og styl dit hår i dybden! Du skal ikke længere vente, indtil dit hår er helt tørt. Takket være det enestående fordampningssystem glattejernet i Wet N' Dry kan du nu anvende dit glattejern på fugtigt hår. Ved at benytte dig af fugtigheden i håret kan du imprægnerer glatningen i dybden og således opnå et endnu blidere, mere silkeagtigt og holdbart resultat.

Glattejernets varmeplader er forsynet med en ny belægning med titankeramiske mikropartikler. Ved hjælp af denne teknologi er pladerne glattere og sikrer dig en perfekt glatning med endnu større hensyn til dit hår.

Endvidere er glattejernet I pro 230 Ionic Ultimate fra BaByliss udstyret med ionfunktion. Der udsprede negative ioner i håret under glatningen for at reducere krøllingen og den statiske elektricitet.


#### EGENSKABER

- Professionelle plader med Titanium Keramikbelægning – Pladernes størrelse: 35mm X 120mm
- i-Temperature Technology – øjeblikke opnåelse af rette temperatur – Perfekt stabil temperatur
- Ion-fuktion
- Afbryder on/off
- Temperaturindstillingsknap – 5 indstillinger – fra 130°C til 230°C
- Automatisk afbryder
- Udskiftelig kam

- Drejelig ledning

#### BRUG

##### For at glatte håret

- Gør håret klar til glatning: vask håret, tør det med hårtøreren og red det ud med en stortandet kam.
- Del håret i lokker. Sæt det øverste lag hår op med små klemmer for at kunne arbejde med de nedreste lokker.
- Tilslut I pro 230 Ionic Ultimate-glattejernet fra BaByliss og tryk på knappen «».

*Første gang apparatet bruges, er det muligt at du vil fornemme en svag udstrømning af røg og en speciel lugt: dette forekommer hyppigt men forsvinder allerede næste gang apparatet bruges.*

*Du vil høre en lille skrattende lyd. Det er den typiske lyd fra generatorens høje ion-kapacitet.*

- Vælg den ønskede temperatur med temperaturvælgeren. Det anbefales generelt at vælge en lavere temperatur til tyndt, mat og/eller skrøbeligt hår og en højere temperatur til krøllet og tykt hår og/eller til hår, som er vanskeligt at frisere. Da alle typer hår er forskellige, anbefales det at benytte position 1 første gang, apparatet benyttes. Efterhånden som apparatet anvendes, kan reguleringen øges gradvist, hvis der er behov for det. Se tabellen nedenfor som vejledning:


Temperatur	Hårtype
130°C grønt LED 155°C gult LED	Fint, afbleget og/eller beskadedt hår
155°C gult LED 180°C orange LED	Normalt, farvet og/eller bølget hår
180°C orange LED 205°C rødt LED 230°C rødt LED	Tykt og/eller krøllet hår

- Den røde lampe blinker: Efter en kort opvarmingsperiode er dit glattejern klart til brug. Den røde LED forbliver tændt, den grønne LED viser, at glattejernets ionfunktion er aktiv.
- Tag en hårløkke, der ca. er 2 til 3 cm tyk og sæt den mellem de 2 varmeplader, tæt ved hårrødderne.
- Tryk glattejernets håndtag sammen, så hårløkken klemmes fast mellem jernene og lad det stille glide fra rødderne ud mod spidserne. Gentag hvis det er nødvendigt, og slip derefter trykket på glattejernet.
- Derved løsnes hårløkken. Fortsæt på denne måde indtil du har glattet alt håret.

*Bemærk! Ved hver glatning kan der forekomme en svag udstrømning af røg. Dette skyldes fordampning af hudtalg eller en rest af hårprodukter (balsam uden skylning, lak, ...) eller fugtigheden optaget i håret.*

- Red til sidst håret for at lægge en sidste hånd på værket. Du kan komme et tyndt lag

hårlak eller lidt mousse på for at holde på frisuren, men du må frem for alt ikke børste håret.

- Tryk efter brugen på knappen «» og tag stikket ud.

### **For at formgive håret**

Glattejernet Ipro230 Ionic Ultimate titanium fra BaByliss kan ligeledes bruges til at fremhæve visse hårløkker (pandehår, strithår...).

- For at sætte håret med spidserne vendt indad, bruges apparatet som beskrevet ovenfor, men drej det indad (som du ville gøre med en børste ved brushing). Hold spidserne fast det på denne måde i nogle sekunder og løs dem.
- For at få spidserne til at stritte udad, bruges samme fremgangsmåde men i modsat retning.

### **VEDLIGEHOLDELSE**

- Tag stikket ud og lad apparatet køle fuldstændigt af.
- Gør pladerne rene med en blød og fugtig klud, uden rengøringsmiddel, for i så høj grad som muligt at bevare pladernes kvalitet. Krads ikke på pladerne.
- Opbevar glattejernet med pladerne sammenklemte for at beskytte dem.

# SVENSKA

## Plattången I pro 230 Ionic Ultimate

Platta och lägg ditt hår professionellt! Vänta inte tills håret är fullständigt torrt. Tack vare plattången Wet N' Dry's exklusiva avdunstningssystem kan du nu använda din plattång på fuktigt hår. Eftersom du nu kan dra nytta av den fuktighet som fortfarande finns i håret kan du få en mer grundlig plattning samtidigt som du får ett mjukare resultat, håret blir mer glänsande och läggningen mer hållbar.

Plattångens värmeplattor har fördelen av en ny beläggning med mikropartiklar bestående av "Ceramic Titane" (keramik-titan). Tack vare denna teknologi är plattorna glattare vilket garanterar en perfekt glidning som bättre respekterar håret.

Slutligen är plattjärnet I pro 230 Ionic Ultimate från BaByliss försett med en ionic-funktion. Negativa joner sprids över hela håret när plattjärnet används, vilket ger mindre trassel och statisk elektricitet.

### EGENSKAPER

- Professionella plattor med Titan/ Keramikbeläggning – Plattdimensioner: 35mmX120mm
- i-Temperatur Teknologi – Omedelbar temperaturhöjning – Perfekt stabil temperatur
- Jonfunktion

- Knapp ON/OFF
- Temperaturväljare – 5 lägen – från 130°C till 230°C
- Automatiskt stopp
- Borttagbar utkamningskam
- Vridbar sladd

### ANVÄNDNING

#### **För att plattånga håret**

- Förbered håret inför plattningen: torka det nytvättade håret med hårtork och kamma igenom med grovtandad kam.
- Dela upp håret i sektioner. Sätt upp överhåret med klämmor och börja med underhåret.
- Sätt i sladden till plattången I pro 230 Ionic Ultimate från BaByliss och tryck på knappen "⏻".

*Vid första användningen är det möjligt att du märker en lätt röktveckling och en speciell lukt: detta är vanligt och kommer att försvinna vid följande användning.*

*Du kan också märka att det knastrar litet i apparaten. Detta är ett karaktéristiskt ljud från jongeneratoren.*

- Välj önskad temperatur med hjälp av temperaturinställningen. Generellt rekommenderar vi att man använder en lägre temperatur för tunnare, färglöst och/eller känsligt hår och en högre temperatur för hår som är lockigt, tjockt och/eller svårskött. Varje typ av hår är speciellt, varför vi rekommenderar att man första gången använder inställning 1. Vid behov kan du vid fortsatt användning gradvis höja temperaturen. I tabellen nedan anges några riktvärden:

Temperatur	Hårtyp
130°C grön LED 155°C gul LED	Tunt, blekt och/eller känsligt hår
155°C gul LED 180°C orange LED	Normalt, färgat och/eller vågigt hår
180°C orange LED 205°C röd LED 230°C röd LED	Tjockt eller/och lockigt hår

- Den röda indikatorlampan blinkar: ditt plattjärn är klart att använda efter en mycket kort uppvärmningstid. Den röda lysdioden fortsätter att lysa och den grön lysdioden visar att plattjärnets ionic-funktion är aktiv.
- Välj ut en hårslinga med 2-3 cm bredd och placera den mellan de två plattorna, nära hårroten.
- Tryck på handtagen och håll fast dem för att få grepp om slingan, och låt tången glida ner mot hårtopparna. Upprepa om nödvändigt, och släpp därefter det hårda greppet om slingan.
- Välj därefter en ny slinga och upprepa tills hela håret är plattångat.

*Observera! Under loppet av varje "plattning" kan det förekomma en lätt rökutveckling. Detta kan bero på talgavdunstning eller rester av hårvårdsprodukter (behandling utan spoling, spray,...) eller fuktighet i håret själv.*

- Styla håret för perfekt slutresultat. Fixera plattningen med lite spray eller en liten boll med mousse, men kamma inte håret.

- Efter användning, tryck på knappen "⏻" och dra ur sladden.

### **För att styla håret**

Plattången I pro 230 Ionic Ultimate från BaByliss kan även användas för att skapa fokus på vissa delar av håret (t.ex. luggen eller formning av hårtopparna).

- För att vika in hårtopparna, följ instruktionerna ovan men vänd plattången inåt (som en borste när man fönar topparna inåt). Håll tången på plats i ett par sekunder och släpp sedan.
- För att vika topparna utåt, gör samma sak fast på motsatt håll.

### **UNDERHÅLL**

- Dra ur sladden och låt tången svalna helt.
- Torka av plattorna med en mjuk fuktad trasa utan rengöringsmedel för att bibehålla plattorna i gott skick. Skrapa inte plattorna.
- Se till att tången är stängd (med plattorna ihop) när du lägger undan den.

# NORSK

## Rettetangen I pro 230 Ionic Ultimate

Glatt og form håret i dybden! Nå trenger du ikke vente til håret er helt tørt lenger. Takket være det eksklusive fordampningssystemet til rettetangen Wet N' Dry, kan du fra nå av bruke rettetangen på fuktig hår. Ved å benytte deg av fuktigheten som fremdeles er i håret, kan du impregnere glattingen tvers igjennom og på den måten oppnå et ende mykere, enda mer lettpløid og varig resultat.

Er varmeplatene på rettetangen forsynt med et nytt belegg med titankeramiske mikropartikler. Takket være denne teknologien, er platene enda glattere og sikrer en perfekt glatting som tar enda større hensyn til dit hår.

Glattejernet I pro 230 Ionic Ultimate fra BaByliss har i tillegg ionic-funksjon.

Negative ioner spres i håret under glattingen for å unngå krusing og statisk elektrisitet.

### EGENSKAPER

- Platevelger (åpne-/lukkesystem)
  - Flate plater til retting / Buete plater for å gi bevegelse
- Profesjonelle plater med Keramisk Nanotitaniumbelegg- Mål på platene: 35mmX120mm
- i- Temperature Technology - Går umiddelbart opp i temperatur - Temperaturen holdes jevn
- Ionic funksjon
- On/Off-bryter

- Temperaturvelger – 5 innstillinger – fra 130 °C til 230 °C
- Automatisk stopp
- Utskiftbar kam
- Roterende ledning

### BRUK

#### **Slik retter du ut håret**

- Forbered håret for retting: vask håret, tørk håret med en hårtørker og gre gjennom håret med et grovtannet kam.
- Del håret inn i seksjoner. Fest de øvre lokkene med små klyper slik at du kan begynne med de nederste lokkene.
- Koble til BaByliss rettetang I pro 230 Ionic Ultimate og trykk på knappen "I".

*Ved første gangs bruk vil du muligens kunne fornemme en svak damp eller røyk og en spesiell lukt : dette skjer ofte og forsvinner neste gang du bruker apparatet.*

*Du vil også merke en freselyd i apparatet. Dette er en karakteristisk lyd som kommer av genereringen av ioner.*

- Velg ønsket temperatur ved hjelp av temperaturvelgeren. Som en generell regel anbefales det å velge lavere temperatur for tynt, bleket og/eller skjørt hår, og høyere temperatur for hår som er krøllete, tykt og/eller vanskelig å frisere. Da alle hårtyper er forskjellige, anbefaler vi å bruke innstilling 1 første gang apparatet brukes. Ved påfølgende bruk kan innstillingen økes gradvis dersom det er behov for det. Se tabellen nedenfor for referanse:

Temperatur	Hårtype
130°C grønn LED 155°C gul LED	Tynt, bleket og/eller skadet hår
155°C gul LED 180°C oransje LED	Normalt, farget og/eller bølget hår
180°C oransje LED 205°C rød LED 230°C rød LED	Tykt og/eller krøllet hår

- Den røde lysindikatoren blinker: etter svært kort oppvarmingstid er platene klart til bruk; den røde LED lampen forblir tent, den grønne LED lampen viser at platene fungerer.
- Ta en hårlokk på 2-3 cm og plasser den mellom de to platene nær hårrøttene.
- Trykk håndtakene sammen, vri tangen for å holde hårlokk på plass, og la tangen gli forsiktig nedover mot tuppene. Gjenta én gang til dersom nødvendig, og løsne deretter presset på platene.
- Fortsett med neste hårlokk, og gjenta inntil hele håret er rettet ut.

*OBS! Hver gang du glatter håret kan det oppstå en viss røykdannelse. Det kan skyldes fordampningen av hudfett eller rester av hårprodukter (hårpleiemidler uten skylling, hårlakk...) eller fuktighet som finnes i håret.*

- Form håret slik du vil ha det.

Påfør et tynt lag hårspray eller litt hårskum for å holde frisyren på plass. Det er viktig at du ikke grer håret.

- Når du er ferdig å bruke apparatet trykker du på knappen "O" og trekker ut kontakten.

### **Slik former du håret**

BaByliss rettetang I pro 230 Ionic Ultimate kan også brukes til å behandle enkelte hårlokker (pannelugg, stritt hår...).

- For å forme håret slik at hårtuppene peker innover følger du beskrivelsen ovenfor, samtidig som du vrir apparatet innover (på samme måte som med en børste under føning). Hold grepet i noen sekunder før du slipper.
- Dersom du vil at hårtuppene skal peke utover, bruker du omvendt bevegelse.

### **VEDLIKEHOLD**

- Trekk ut kontakten og la apparatet avkjøles skikkelig.
- For å bevare kvaliteten på platene rengjøres de ved hjelp av en fuktig myk klut uten rengjøringsmiddel. Ikke skrap på platene.
- Oppbevar rettetangen med platene sammenpresset for best mulig beskyttelse.

## Suoristusrauta I pro 230 Ionic Ultimate

Suorista ja muotoile hiuksesi juuria myöten! Ei tarvitse enää odottaa hiusten kuivumista. Wet N' Dry-suoristimen ainutlaatuisen höyrytysjärjestelmän ansiosta voit nyt käyttää suoristinta kosteisiin hiuksiin. Käyttämällä hiusten kosteutta hyväksesi voit syventää suoristusta ja siten saat vielä pehmeämmän, silkkipemmän ja pitempään kestäväen tuloksen.

Kehitetyt kuumenevat levyt on pinnoitettu titaani-keramisilla mikrohiukkasilla. Tämän teknologian ansiosta levyt ovat sileämmät ja takaavat sinulle levyjen täydellisen liukumisen, joka on vielä helppovaraisempi hiuksillesi.

BaBylissin hiustensuoristimessa I pro 230 Ionic Ultimate on myös ionisointitoiminto. Hiustensuoristinta käytettäessä toiminto siirtää hiuksiin negatiivisia ioneja, mikä vähentää hiusten kahnaantumista ja staattista sähköä.


### TEKNISET OMINAISUUDET

- Ammattilaatuiset levyt Titaanikeramiikka-pinnoitteella- Levyjen mitat: 35 mm X 120 mm
- i-Temperature Technology – Nopea lämmitys – Täydellisen tasaisen lämpötila
- Virtakatkaisin-painike
- Lämpötilan valitsin – 5 asentoa – 130°C - 230°C
- Automaattinen sammutus
- Irrotettava erottelukampa

- Pyörivä johto

### KÄYTTÖ

#### Hiusten suoristaminen


- Valmistele hiukset suoristusta varten : kuivata pestyt hiukset hiustenkuivaajalla ja kampa ne isopiikkisellä kammalla.
  - Jaa hiukset osiin. Nosta ylähiukset pienten solkien avulla ylös ja suorista ensin alahiukset.
  - Kytke virta BaByliss I pro 230 Ionic Ultimate suoristusrauta ja paina nappulaa «  ».
- Ensimmäisellä käyttökerralla on mahdollista, että huomaat laitteesta lähtevän hieman savua ja erityistä hajua : se on tavallista ja katoaa heti seuraavalla käyttökerralla. Voit myös havaita laitteen räätisevän hiukan. Se johtuu huipputehoisen ionigeneraattorin tyyppillisestä toimintaäänestä.*
- Säädä haluamasi lämpötila lämpötilan säätimellä. Yleisesti suosittelemme käyttämään alhaisempaa lämpötilaa ohuemmille, värittömille ja/tai aroille hiuksille ja suurempaa lämpötilaa kiharille, paksuille ja/tai hankalille hiuksille. Jokainen hiustyyppe on ainutlaatuinen, minkä vuoksi suosittelemme käyttämään ensimmäisellä kerralla tehoa 1. Tarvittaessa voit sen jälkeen nostaa lämpötilaa asteittain. Alla olevasta taulukosta näet ohjeavrot:

Lämpötila	Hiustyyppi
130°C vihreä LED 155°C keltainen LED	Ohuet, vaalennetut ja/tai haurastuneet hiukset
155°C keltainen LED 180°C oranssi LED	Normaalit, värjätyt ja/tai aaltoilevat hiukset
180°C oranssi LED 205°C punainen LED 230°C punainen LED	Paksut ja/tai kiharat hiukset

- Punainen merkkivalo vilkkuu: hiustensuoristin on valmis käytettäväksi hyvin lyhyen lämpiämisaian jälkeen. Punainen merkkivalo palaa edelleen ja vihreä merkkivalo osoittaa, että hiustensuoristimen ionisointitoiminto on päällä.
- Aseta noin 2-3 cm leveä hiustupsu lämpölevyjen väliin, siten että levyt ovat lähellä hiusten juuria.
- Paina suoristusraudan kahvoja, purista rauta kiinni niin että hiustupsu pysyy välissä ja liu'uta se hitaasti juurista latvoihin päin. Toista toimenpide mikäli tarpeen ja hellitä puristus suoristusraudan kahvoista.
- Ota sitten uusi hiustupsu ja menettele samoin kunnes kokotukka on suoristettu.

*Huomautus ! Jokaisen suoristuksen yhteydessä on mahdollista, että laitteesta lähtee hieman savua. Siihen voi olla syynä talin haihtuminen iholta tai hiustenhoitotuotteiden jäännökset (hoitoaine, jota ei*

*huuhdella pois, lakka, ...) tai hiusten kosteus.*

- Viimeistele kampaamalla hiukset. Kiinnitä suoristus ohuella lakka-kerroksella tai vaahtonokareella, mutta älä missään tapauksessa harjaa hiuksia.
- Paina käytön jälkeen nappulaa «  » ja katkaise virta laitteesta.

### **Hiusten muotoilu**

BaByliss I pro 230 Ionic Ultimate suoristusrautaa voidaan myös käyttää joidenkin hiussuortuvien korostamiseen (otsatukka, taivuttaminen...).

- Kun haluat muotoilla hiukset siten, että latvat taipuvat sisäänpäin, käytä kuten yllä on kuvailtu, mutta kierrä laitetta sisäänpäin (kuten föönausharjaa). Pidä paikallaan muutaman sekunnin ajan ja päästä sitten irti.
- Kun haluat taivuttaa latvat ulospäin, suorita sama liike toisinpäin.

### **SUORISTUSRAUDAN HUOLTO**

- Katkaise virta laitteesta ja anna sen jäähtyä kunnolla.
- Puhdista levyt pehmeän ja kostean rievun avulla, ilman pesuainetta, jotta levyt säilyisivät optimilaatuisina. Älä raaputa levyjä.
- Säilytä suoristusrautaa levyt yhteenpuristettuina niiden suojaamiseksi vaurioilta.

## Ισιωτής I pro 230 Ionic Ultimate titanium

Ισιώνετε και φορμάρετε τα μαλλιά σας σε βάθος! Δεν περιμένετε πια τα μαλλιά σας να στεγνώσουν εντελώς. Χάρη στο αποκλειστικό σύστημα απελευθέρωσης ατμού του Wet N' Dry, από δω και πέρα θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ισιωτή σε υγρά μαλλιά. Η υγρασία που υπάρχει ακόμη στα μαλλιά σας, μπορεί να σας εξυπηρετήσει για να ισιώσετε τα μαλλιά σας σε βάθος κι έτσι να πετύχετε ένα αποτέλεσμα ακόμη πιο απαλό, μεταξένιο και με μεγάλη διάρκεια.

Οι θερμαινόμενες πλάκες του ισιωτή ενισχύονται με μια νέα επιστρωση μικρομορίων από Κεραμικό Τιτανίου. Χάρη σ' αυτή την τεχνολογία, οι πλάκες είναι περισσότερο λείες και σας εγγυώνται ένα τέλειο γλίστρημα για μεγαλύτερη προστασία των μαλλιών.

Τέλος, ο ισιωτής I pro 230 Ionic Ultimate της BaByliss διαθέτει μια ιοντική λειτουργία. Τα αρνητικά ιόντα διαχέονται σ' όλα τα μαλλιά κατά τη στιγμή του ισιώματος ώστε να μειώνουν το κατσάρωμα και το στατικό ηλεκτρισμό.


### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Επαγγελματικές πλάκες με επιστρωση Nano Titanium Ceramic- Διαστάσεις πλακών: 35 χιλιοστά X 120 χιλιοστά
- i-Temperature Technology – Άμεση επίτευξη της θερμοκρασίας - Θερμοκρασία απολύτως σταθερή
- Κομπι έναρξης/διακοπής λειτουργίας (On/Off)
- Κομπι επιλογής της θερμοκρασίας – 5 θέσεις – από 130°C έως 230°C

- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
- Αποσπώμενη χτένα
- Περιστρεφόμενο καλώδιο

### ΧΡΗΣΗ

#### Για να ισιώσετε τα μαλλιά σας


- Προετοιμάζετε τα μαλλιά σας για το ίσιωμα : πρώτα στεγνώνετε τα μαλλιά σας με το στεγνωτήρα αφού προηγουμένως τα έχετε λούσει και τα χτενίζετε με μια χτένα με χοντρά δόντια.
  - Χωρίζετε τα μαλλιά σας σε τούφες. Μαζεύετε τα μαλλιά από κάτω και τα στερεώνετε με κλίπερς για να αρχίσετε να δουλεύετε τις τούφες από τη βάση του κεφαλιού.
  - Βάζετε τον ισιωτή i pro 230 ionic ultimate της BaByliss στην πρίζα και πατάτε το κουμπι «».
- Κατά την πρώτη χρήση, είναι ενδεχόμενο να παρατηρήσετε μια ελαφρά εκπομπή καπνού και μια ιδιαίτερη οσμή : κάτι τέτοιο είναι συνηθισμένο και θα εξαφανιστεί με την επόμενη χρήση. Επίσης, θα διαπιστώσετε ένα ελαφρύ "βράσιμο" της συσκευής: πρόκειται για το χαρακτηριστικό θόρυβο της γεννήτριας υψηλής παροχής ιόντων.*
- Επιλέγετε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε χάρη στον επιλογέα θερμοκρασίας. Γενικά, συνιστάται να επιλέγετε μια θερμοκρασία χαμηλότερη για τα λεπτά, αποχρωματισμένα και/ή ευαίσθητα μαλλιά και μια υψηλότερη θερμοκρασία για τα κατσαρά, χοντρά και/ή δύσκολα στο χτένισμα μαλλιά. Επειδή κάθε τύπος μαλλιών είναι διαφορετικός, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη θέση 1 την πρώτη φορά. Στις επόμενες χρήσεις, θα μπορείτε να αυξάνετε προοδευτικά τη ρύθμιση εάν είναι απαραίτητο. Δείτε τον παρακάτω πίνακα με τις ενδεικτικές τιμές :

Θερμοκρασία	Τύπος μαλλιών
130°C LED πράσινο 155°C LED κίτρινο	Μαλλιά λεπτά, ξεβαμμένα, και/ή ευαίσθητα
155°C LED κίτρινο 180°C LED πορτοκαλί	Μαλλιά κανονικά, βαμμένα, και/ή σπαστά
180°C LED πορτοκαλί 205°C LED κόκκινο 230°C LED κόκκινο	Μαλλιά χοντρά και/ή κατσαρά

- Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει : μετά από μια πάρα πολύ σύντομη διάρκεια θέρμανσης, ο ισιωτής σας είναι έτοιμος για να τον χρησιμοποιήσετε· το κόκκινο LED παραμένει αναμμένο, το πράσινο LED δείχνει την ιοντική λειτουργία του ισιωτή σας.
- Πιάνετε μια τούφα πάχους περίπου 2 έως 3 εκατοστών και την τοποθετείτε ανάμεσα στις 2 θερμαινόμενες πλάκες, κοντά στη ρίζα των μαλλιών.
- Κλείνετε τις λαβές της συσκευής, τις πιέζετε με δύναμη για να συγκρατήσετε την τούφα και γλιστράτε αργά από τις ρίζες προς τις άκρες. Επαναλαμβάνετε εάν είναι απαραίτητο και κατόπιν αφήνετε τις λαβές του ισιωτή.
- Κατόπιν πιάνετε μια άλλη τούφα και κάνετε το ίδιο έως ότου ισιώσετε όλα τα μαλλιά.

*Προσοχή!* Στη διάρκεια του ισιώματος, υπάρχει ενδεχόμενο να βγαίνει λίγος καπνός. Κάτι τέτοιο μπορεί να οφείλεται στην εξάτμιση του λίπους του τριχωτού της κεφαλής ή των υπολειμμάτων

των προϊόντων περιποίησης μαλλιών (λακ, σπρέι φορμαρίσματος, κ.λ.π.) ή της υγρασίας που έχει παραμείνει στα μαλλιά.

- Χτενίζετε τα μαλλιά για το τελευταίο φινιρίσμα. Σταθεροποιείτε το ίσιωμα με μια ελαφρά λακ ή μια χούφτα μους, αλλά, μην βουρτσίζετε τα μαλλιά σας.
- Μετά τη χρήση, πατάτε το κουμπί «» και βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα.

### **Για να φορμάρετε τα μαλλιά σας**

Ο ισιωτής I pro 230 Ionic Ultimate της BaByliss μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να τονίσετε μερικές τούφες (φράντζα, καρφάκια...).

- Για να φορμάρετε τα μαλλιά γυρίζοντας τις άκρες προς τα μέσα, χρησιμοποιήστε τον ισιωτή όπως περιγράφεται παραπάνω αλλά γυρίζετε τη συσκευή προς τα μέσα (όπως γίνεται με τη βούρτσα κατά το βούρτσισμα). Κρατάτε τον ισιωτή σ' αυτή τη θέση για λίγα δευτερόλεπτα και κατόπιν αφήνετε.
- Για να γυρίσετε τις άκρες προς τα έξω, κάνετε την ίδια κίνηση αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση.

### **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

- Βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα και την αφήνετε να κρυώσει εντελώς.
- Καθαρίζετε τις πλάκες με ένα υγρό και μαλακό πανί, χωρίς απορρυπαντικό, ώστε να διατηρήσετε την άριστη ποιότητα των πλακών. Μην ξύνετε τις πλάκες.
- Αποθηκεύετε τον ισιωτή έχοντας τις πλάκες κλειστές για να τις προστατέψετε.

## I pro 230 Ionic Ultimate hajkiszimítóját

Simítsa és formázza haját mélységében! Ne várja meg ezentúl, míg haja teljesen megszárad. A Wet N' Dry hajkiszimító különleges párologtató rendszerének köszönhetően ezentúl már nedves hajon is használhatja hajkiszimítóját. A hajban még benne lévő nedvesség felhasználásával a hajkiszimítás mélyebben hat és így még lágyabb, selymesebb és tartósabb hatást érhet el.

A hajkiszimító készült fűtőlapjai újfajta titán mikrokerámia bevonattal rendelkeznek. Ennek az új technológiának köszönhetően a lapok simábbak és tökéletes csúszást garantálnak hajának még nagyobb kímélése érdekében.

És végül, a BaByliss i pro 230 ionic ultimate hajkiszimítója ionizáló funkcióval is rendelkezik. Hajkiszimításkor negatív ionokat juttat a hajra, ezzel csökkenti a göndörödést és a statikus elektromosságot.


### TULAJDONSÁGOK

- Professzionális lapok Titanium Ceramic bevonattal – A lapok mérete: 35mmX120mm
- i-Temperature Technology – Azonnali felfűtés – Rendkívül stabil hőmérséklet
- Ionizáló funkció
- On/Off gomb
- Hőmérséklet-választó kapcsoló – 5 állás - 130°C-tól 230°C-ig

- Automatikus leállítás
- Kihúzható bontófésű
- Forgó tápvezeték

### HASZNÁLATA

#### Hajkiszimítás

- Készítse elő a haját a kiszimításhoz: hajszárítóval szárítsa meg az előzőleg megmosott haját, és egy nagyfogú fésűvel fésülje ki.
- Válassza szét részekre a haját. Emelje fel a felső hajtincseket, és kis csipeszekkel rögzítse, hogy az alul levőkkel kezdhesse a munkát.
- Csatlakoztassa a hálózatra a BaByliss I pro 230 Ionic Ultimate hajkiszimítóját, és nyomja meg az «  » gombot.

*Az első használatkor megeshet, hogy egy kis füstölést tapasztal, vagy különös szagot érez: ez gyakran előfordul, és a következő használatkor már nem tapasztalható. Nagyon halk sercegést is tapasztal, amely a nagy teljesítményű iongenerátor által kibocsátott jellegzetes zaj.*


- Válassza ki a kívánt hőmérsékletet a hőszabályzóval. Általánosságban azt javasoljuk, hogy vékony szálú, szőkített és / vagy érzékeny hajhoz alacsonyabb; göndör, vastag és / vagy nehezen kezelhető hajhoz magasabb hőmérsékletet állítson be. Mivel minden haj más típusú, azt javasoljuk, hogy az első használatkor állítsa az 1-es állásba. A további használatok során fokozatosan növelheti a beállítást, ha szükséges. Tájékoztató jelleggel közöljük az alábbi táblázatot:

Hőmérséklet:	Hajtípus
130C° zöld LED 155 C° sárga LED	Vékony szálú, szőkített illetve érzékeny haj
155 C° sárga LED 180 C° narancssárga LED	Normál, festett illetve dauerolt haj
180 C° narancssárga LED 205 C° piros LED 230 C° piros LED	Erős szálú illetve göndör haj

- A piros jelzőlámpa villog: nagyon rövid felfűtési idő után a hajsímító használatra kész; a piros LED továbbra is világít, a zöld LED a hajsímító ionizáló funkciójának bekapcsolását jelzi.
- Válasszon ki egy 2-3 cm széles hajtincset, és tegye be a két meleg lemez közé, a hajtőhöz közel.
- Nyomja meg a hajkiszimító fogantyúit, szorítsa össze, hogy megtartsa vele a tincset, és lassan húzza végig a hajtőtől a hajvégek felé. Ha szükséges, ismételje meg újra, aztán lazítson a hajkiszimító nyomásán.
- Ekkor szabadítson ki egy újabb tincset, és járjon el ugyanígy, míg csak az egész frizurája ki nem lesz simítva.

*Figyelem! Minden hajsímítás során lehetséges, hogy enyhe füst képződik. Ezt okozhatja a hajszírosodást okozó sebum, vagy a (leöblítés nélkül használatos) hajápolószerek, hajlakk, esetleg a haj nedvességtar-*

*talmának elpárolgása is.*

- Az utolsó simításokhoz fésülje meg a haját. Rögzítse a simítást egy vékony permetnyi hajlakkal, vagy egy mogyorónyi habbal, de főleg, ne használjon hajkefét.
- A használat befejeztével nyomja meg a «» gombot, majd húzza ki a készüléket a fali csatlakozóból.

### **A frizura elkészítése**

A BaByliss I pro 230 Ionic Ultimate titanium hajkiszimítója bizonyos hajtincsek (frufu, behajlított hajvégek, stb.) kihangsúlyozásához is használható.

- Ha úgy akarja formázni a haját, hogy a hajvégek befelé forduljanak, használja a fentiek szerint, de fordítsa a készüléket befelé (mint egy hagyományos hajkefét a befésülés alatt). Tartsa meg néhány pillanatig, majd engedje ki a tincset.
- A hajvégek kifelé kanyarításához végezze ugyanazt a mozdulatot, de a másik irányban.

### **A HAJKISIMÍTÓ KARBANTARTÁSA**

- Húzza ki a készüléket a csatlakozóból, és várja meg, míg teljesen lehül.
- Puha, nedves, tisztítószert nélküli ruhával tisztítsa a lemezeket, hogy megtartsák optimális minőségüket. Ne dörzsölje a lemezeket.
- Megóvása érdekében a hajkiszimítót összezárt lemezekkel kell tárolni.

**POLSKI**

## **Żelazko I pro 230 Ionic Ultimate**

Wygładzaj i układaj swoją fryzurę na całej głębokości! Nie czekaj aż włosy całkowicie wyschną. Dzięki wyjątkowemu systemowi odparowywania zastosowanemu w prostownicy Wet N'Dry, możesz stosować swoją prostownicę na mokrych włosach. Dzięki wilgoci zawartej jeszcze we włosach, możesz pogłębić efekt prostowania i otrzymać jeszcze delikatniejszą i bardziej jedwabistą fryzurę, która wytrzyma o wiele dłużej.

Płytki grzejne prostownicy posiadają nową powłokę z mikrocząsteczek Ceramiczno-Tytanowych. Dzięki tej technologii, płytki są o wiele gładsze i zapewniają idealne prostowanie, przy jeszcze większej dbałości o Twoje włosy.

Dodatkowo prostownica I pro 230 Ionic Ultimate BaByliss posiada funkcję jonowania (niebieska kontrolka). Podczas prostowania, urządzenie wytwarza jony ujemne, które zapobiegają skręcaniu się i elektryzowaniu włosów.


### **CHARAKTERYSTYKA**

- Profesjonalne płytki z powłoką Tytanowo Ceramiczną - Wymiary płytek: 35mm x 120mm
- i-Temperature Technology – szybkie nagrzewanie - Perfekcyjne utrzymanie stałej temperatury
- Funkcja Ionic

- Przycisk On/Off
- Przełącznik temperatury – 5 ustawień – od 130°C do 230°C
- Wyłącznik automatyczny
- Wyjmowany grzebień rozczesujący
- Obrotowy przewód

### **SPOSÓB UŻYCIA**

#### **Wygładzanie włosów**

- Przygotować włosy do wygładzania: umyć włosy, wysuszyć suszarką i rozczesać grzebieniem o grubych zębach.
- Podzielić włosy na części. Górne kosmyki podnieść i spiąć spinkami tak, aby móc modelować kosmyki znajdujące się pod spodem.
- Włączyć żelazko I pro 230 Ionic Ultimate BaByliss do sieci i nacisnąć przycisk «».

*Przy pierwszym użyciu może pojawić się niewielki dym lub specyficzny zapach. Jest to zjawisko normalne, które znika przy kolejnych użyciach aparatu.*

*Usłyszysz również cichy charakterystyczny dźwięk, związany z działaniem wydajnego generatora jonów.*


- Wybierz odpowiednią temperaturę za pomocą przełącznika temperatury. Niska temperatura zalecana jest do włosów cienkich, rozjaśnianych i/lub wrażliwych, natomiast wysoka temperatura do włosów kręconych, gęstych i/lub trudnych w układaniu. Jeżeli używasz prostownicy pierwszy raz, ustaw temperaturę w położeniu 1, ponieważ każdy rodzaj włosów jest inny. W trakcie kolejnych zabiegów, można stopniowo zwiększać temperaturę, w razie potrzeby. Pa-trz orientacyjna tabela poniżej:

Temperatura	Rodzaj włosów
130°C zielona LED 155°C żółta LED	Włosy cienkie, rozjaśniane i/lub wrażliwe
155°C żółta LED 180°C pomarańczowa LED	Włosy normalne, farbowane i/lub kręcone
180°C pomarańczowa LED 205°C czerwona LED 230°C czerwona LED	Włosy gęste i/lub mocno kręcone

- Czerwona kontrolka miga: po krótkim czasie nagrzewania, prostownica jest gotowa do użycia. czerwona kontrolka pozostaje zapalona, zielona kontrolka sygnalizuje włączenie funkcji jonowania.
- Wybrać kosmyk o grubości 2 - 3 cm i umieścić go pomiędzy 2 płytkami grzewczymi, u nasady włosów.
- Docisnąć rączki żelazka, przytrzymać kosmyk i przesunąć wolno płytki od nasady po końcówki włosów. W razie potrzeby, powtórzyć czynność, a następnie rozluźnić płytki grzewcze.
- Ponownie wydzielić kosmyk włosów i wykonać czynności jak wyżej aż do wygładzenia całej fryzury.

*Uwaga! Przy każdym wygładzaniu włosów mogą pojawić się niewiel-*

*kie opary. Może to być związane z ulatnianiem się łoju lub resztek pochodzących ze środków pielęgnacyjnych do włosów (balsamów bez spłukiwania, lakierów, ...) lub też znajdującej się we włosach wilgoci.*

- Na końcu, uczesać włosy. Utrwalić fryzurę niewielką ilością lakieru lub pianki. Nie szczotkować.
- Po użyciu, nacisnąć przycisk «» i wyłączyć aparat z sieci.

### **Modelowanie włosów**

Za pomocą żelazka I pro 230 Ionic Ultimate BaByliss można również modelować niektóre części fryzury (grzywka, unoszenie i skręcanie kosmyków...).

- Aby ułożyć włosy z podwiniętymi końcówkami, postępować jak wyżej, obracając aparat do wewnątrz (podobnie jak w przypadku szczotki przy podwijaniu). Przytrzymać aparat przez kilka sekund, a następnie otworzyć płytki.
- Aby wywinąć końcówki na zewnątrz, wykonać czynności jak wyżej lecz w przeciwnym kierunku.

### **KONSERWACJA ŻELAZKA DO WŁOSÓW**

- Wyłączyć aparat z sieci elektrycznej, pozostawiając do całkowitego ostygnięcia.
- Wyczyścić płytki delikatną, zwilżoną szmatką, bez detergentu, w celu zachowania ich optymalnych właściwości. Nie skrobać powierzchni płytek.
- Chować żelazko zawsze ze złożonymi płytkami w celu ich ochrony.

## I pro 230 Ionic Ultimate

Rovnejte a tvarujte své vlasy do hloubky! Nečekejte, až Vaše vlasy uschnou. Díky exkluzivnímu systému vypařování žehličky Wet N' Dry, můžete od nynějška používat Vaši žehličku na vlhké vlasy. Využívající vlhkosti v nich obsažené můžete vlasy vyhladit do hloubky a dosáhnout tak ještě hladšího, hedvábnějšího a trvalejšího účesu.

Hřející desky vlasové žehličky využívají nový povrch z keramických mikročástic karbonu. Díky této technologii jsou desky hladší a zajišťují dokonalý skluz a jsou šetrnější k Vaším vlasům.

Vlasová žehlička I pro 230 Ionic Ultimate titanium BaByliss je též vybavena iontovou funkcí.

Záporné ionty jsou rozptýleny na vlasech v okamžiku vyhlazování, aby došlo ke snížení zkadeření a statické elektřiny.

### CHARAKTERISTIKA

- Profesionální destičky s povrchovou úpravou Titanium Ceramic. Rozměry destiček: 35 mm X 120 mm
- Technologie i-Temperature Technologie - Okamžité zahřátí - Dokonale stabilní teplota
- Funkce Ionic
- Tlačítko On/Off
- Přepínače teploty - 5 stupňů - od 130°C do 230°C
- Automatické zastavení
- Odnímatelný rozčesávací hřeben

- Otočná šňůra

### POUZITÍ

#### Narovnávání vlasů

- Připravte vlasy na narovnávání: Umyté vlasy nejdříve vysušte pomocí vysoušeče a potom je rozčešte hřebenem s velkými zuby.
- Vlasy oddělte na části. Prameny v horní části zvedněte pomocí sponek, abyste mohli pracovat se spodními prameny.
- Rovnací kleště BaByliss I pro 230 Ionic Ultimate zapněte do sítě a stiskněte tlačítko "⏻".

*Je možné, že při prvním použití dojde k menšímu úniku kouře a zvláštního zápachu. Tento jev je zcela běžný a při dalším použití vymizí.*

*Pokud uslyšíte v přístroji lehké praskání, jedná se o zvuk charakteristický pro iontový generátor.*

- Pomocí teplotního měniče zvolte požadovanou teplotu. Pro jemné, barvené a/nebo narušené vlasy doporučujeme zvolit nižší teplotu. Pro zkadeřené, husté a/nebo nepoddajné vlasy doporučujeme zvolit vyšší teplotu. Vzhledem k tomu, že každý typ vlasů je jiný, doporučujeme zvolit při prvním použití stupeň 1. Při dalších použitích můžete postupně zvýšit nastavení, je-li to třeba. Pokyny uvádíme pro informaci v níže uvedené tabulce:

Teplota	Typ vlasů
130°C zelená kontrolka 155°C žlutá kontrolka	Jemné, odbarvené a/nebo citlivé vlasy
155°C žlutá kontrolka 180°C oranžová kontrolka	Normální, barvené a/nebo ondulované vlasy
180°C oranžová kontrolka 205°C červená kontrolka 230°C červená kontrolka	Husté a/nebo kudrnaté vlasy

- Červená světelná kontrolka bliká: po velmi krátké době zahřátí je žehlička připravena k použití; červená světelná kontrolka zůstává rozsvícená, zelená světelná kontrolka potvrzuje iontovou funkci žehličky.
- Uchopte pramen o šířce asi 2 až 3 cm a umístěte ho mezi 2 topné destičky, poblíž kořínků.
- Rovnací kleště zavřete, stiskněte tak, aby kadeř zůstala mezi pláty a pomalu táhněte od kořínků směrem ke konečkům vlasů. Pokud je to nutné, opakujte tento postup znovu, potom tlak na kleště uvolněte.
- Vezměte tedy další pramen a postupujte stejně, až budou vyhlazeny všechny vlasy.

*Pozor! Při každém vyhlazování může*

*dojít ke vzniku slabého kouře. Tento jev je způsobem odpařováním sébia nebo zbytků vlasových přípravků (prostředky pro péči o vlasy bez oplachování, lak ...) nebo vlhkostí obsaženou ve vlasech.*

- Nakonec vlasy pročešte. Vyhlazení zpevněte lehce lakem na vlasy nebo pěnou, nikdy však vlasy nekartáčujte.
- Po použití stiskněte tlačítko "⏻" a přístroj vypněte ze sítě.

### **Tvarování vlasů**

Rovnací kleště BaByliss I pro 230 Ionic Ultimate povrchovou úpravou lze také použít pro zdůraznění určitých pramenů (mikádo, tvarování konečků...).

- Při tvarování vlasů konečky směrem dovnitř, postupujte, jak je uvedeno výše, ale natočte přístroj směrem dovnitř (jako při práci kartáčem při brushingu). Podržte v dané poloze několik vteřin a potom uvolněte.
- Při tvarování konečků směrem ven postupujte podobně, ovšem opačným směrem.

### **ÚDRŽBA**

- Přístroj odpojte ze sítě a nechte ho zcela vychladnout.
- Očistěte destičky pomocí jemného vlhkého hadříku bez saponátu, aby byla zachována jejich optimální kvalita. Destičky neseškrabávejte.
- Při uklizení kleští dbejte na to, aby byly destičky u sebe. Jsou tak chráněny.

## Аппарат для распрямления волос I pro 230 Ionic Ultimate

Прогладьте волосы на всю глубину и придайте им форму! Не нужно больше ждать, когда ваши волосы высохнут. Благодаря эксклюзивной системе испарения Wet N' Dry вы можете теперь использовать аппарат для разглаживания на влажных волосах. За счет влаги, которая еще содержится в них, ваши волосы распрямятся на всю глубину, станут в результате еще более мягкими, более шелковистыми и останутся такими еще дольше.

На греющиеся пластины аппарата нанесено разработанное с помощью нового покрытия из микрочастиц керамики и титана. Благодаря использованию этой технологии пластины стали еще более гладкими; они гарантируют безупречное скольжение и еще более бережное отношение к волосам.

И, наконец, аппарат I pro 230 Ionic Ultimate фирмы BaByliss оснащен функцией ионизации. Отрицательные ионы проникают в волосяной покров в процессе разглаживания волос, что уменьшает волнистость волос и статическое электричество.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Селектор пластин (система блокировки – разблокировки) – плоские пластины для разглаживания волос / Изогнутые пластины для придания укладке определенного направления
- Профессиональные пластины с покрытием Titanium Ceramic – Размеры пла-

стин 35мм X120мм

- Технология i-Temperature Technology – Мгновенный нагрев – Температура безупречно стабильная
- Функция ионизации Ionic
- Кнопка On/Off (вкл./выкл.)
- Регулятор температуры – 5 позиций – от 130°C до 230°C
- Автоматическая остановка
- Съемная расческа для распутывания волос
- Вращающийся шнур

### КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АППАРАТОМ

#### *Чтобы распрямить ваши волосы*

- Подготовьте ваши волосы к распрямлению: высушите с помощью фена предварительно вымытые волосы и тщательно расчешите их расческой с крупными зубьями.
- Разделите ваши волосы на несколько зон. Закрепите верхние пряди с помощью зажимов, чтобы иметь возможность обработать сначала нижние пряди.
- Включите в сеть аппарат для распрямления волос фирмы BaByliss с покрытием из керамики и турмалина и нажмите на кнопку «». *Возможно, что при первом применении аппарата вы заметите появление легкого дыма и специфического запаха: это происходит довольно часто и исчезает при последующих применениях. Вы заметите также легкое потрескивание аппарата: это характерный шум мощного генератора отрицательных ионов.*
- С помощью регулятора температуры выберите желаемый уровень нагрева. Как правило, для тонких, обесцвеченных и/или поврежденных волос рекомендуется более низкая температура; для вьющихся, густых или непослушных волос – более высокая


температура. Каждый тип волос имеет свои отличия; мы рекомендуем при первом пользовании аппаратом поставить регулятор в положение 1. В дальнейшем при необходимости вы можете увеличить температуру. Ниже приводится ориентировочная таблица.

Температура	Тип волос
130°C индикатор зеленый 155°C индикатор желтый	Тонкие, обесцвечен- ные и/или ломкие волосы
155°C индикатор желтый 180°C индикатор оранжевый	Нормальные, крашенные и/ или волнистые волосы
180°C индикатор оранжевый 205°C индикатор красный 230°C индикатор красный	Густые и/или вьющиеся волосы

- Отделите прядь шириной 2 - 3 см и разместите ее между двумя греющимися пластинами, у корней волос.
- Сожмите ручки аппарата, чтобы удерживать прядь в зажатом положении, передвиньте аппарат скользящим движением от корней к кончикам волос и отпустите ручки. При необходимости повторите операцию.
- Отделите следующую прядь волос. Действуйте, как описано выше, пока не разгладите все волосы.

*Внимание! При каждом разглаживании*

*волос возможно появление легкого дыма. Причиной может быть испарение кожного жира или остатков средств для ухода за волосами (ополаскиватель, лак, ...), либо испарение влаги, содержащейся в волосах.*

- Уложите волосы, чтобы придать им окончательную форму. Зафиксируйте с помощью лака или пенки для волос, но ни в коем случае не расчесывайте волосы.
- Когда вы закончили пользоваться аппаратом, нажмите на кнопку «» и затем отключите аппарат от сети.

### **Моделирование волос**

Аппарат для распрямления волос I pro 230 Ionic Ultimate фирмы BaByliss может также использоваться для придания формы отдельным прядям (челка, кончики волос...).

- Чтобы уложить кончики волос внутрь, воспользуйтесь аппаратом, как указано выше, но поверните его внутрь (как круглую щетку при укладке волос феном). Удерживайте его в этом положении несколько секунд, затем отпустите прядь.
- Чтобы уложить кончики волос наружу, действуйте точно также, но поверните аппарат в противоположном направлении.

### **УХОД**

- Отключите аппарат от сети и дайте ему полностью остыть.
- Почистите пластины с помощью влажной мягкой тряпочки, без моющих средств, чтобы предохранить оптимальное качество пластин. Пластины не следует скрести.
- Храните аппарат с закрытыми пластинами, это предохраняет их от повреждений.

## TÜRKÇE

### I pro 230 Ionic Ultimate saç düzleştirici

Saçlarınızı derinlemesine düzleştirin ve şekillendirin! Artık saçlarınızın tamamen kurummasını beklemeyin. Wet N' Dry saç düzleştiricinin özel buharlaştırma sistemi sayesinde bundan böyle saç düzleştiricinizi nemli saçlar üzerinde kullanabileceksiniz. Saçlardaki nemden faydalanarak, düzleştirme işlemini derinlemesine gerçekleştirecek ve böylece daha yumuşak, daha bakımlı ve daha uzun süreli bir sonuç elde edeceksiniz.

Saç düzleştiricinin tarafından geliştirilen ısıtıcı plakalarının kaplaması Titan Seramiğinin mikro parçacıklarından oluşmaktadır. Bu teknoloji sayesinde, plakalar daha düzdür ve saçlarınızla daha fazla uyum için mükemmel bir kayma sağlarlar.

Son olarak, Babyliss i pro 230 iyonik titanyum saç düzleştirici iyonik fonksiyonu tertibatına sahiptir. Negatif iyonlar, uçuşmaları ve statik elektriği önlemek için, düzleştirme esnasında saçlar üzerine yayılır.

#### ÖZELLİKLER


- Titanyum Seramik kaplamalı profesyonel plakalar – Plakaların boyutları: 35mmX120mm
- i-Temperature Technology –

Anında ısınma – Kusursuz bir şekilde sabit bir sıcaklık. Bu teknoloji nemli veya kuru saçlar üzerinde kullanım imkanı sağlamaktadır.

- Ionic fonksiyonu
- On/Off düğmesi
- Sıcaklık seçme düğmeleri – 5 pozisyon – 130°C - 230°C arası
- Otomatik kapanma
- Çıkarılabilir tarak
- Döner kablo

#### KULLANIM

##### **Saçlarınızı düzleştirmek için**

- Saçlarınızı düzleştirme işlemine hazırlayın: önceden yıkanmış saçlarınızı saç kurutma makinesi ile kurutun ve kalın dişli bir tarakla tarayın.
- Saçlarınızı ayırın. Alt taraftaki saç tutamları üzerinde çalışabilmeniz için üst taraftaki saç tutamlarını küçük pensler yardımı ile kaldırın.
- BaByliss I pro 230 Ionic Ultimate Ultimate saç düzleştiricisinin fişini elektrik prizine takın ve «» düğmesine basın.

*İlk kullanımda, hafif bir duman ve özel bir kokunun yayılması normaldir: bu sıkça olur ve bir sonraki kullanımda kaybolur.*

*Cihazda çok hafif bir cızırdama da tespit edebilirsiniz bu, yüksek debili iyon üreticisinin özel sesidir.*

- Sıcaklık değiştirici sayesinde arzu edilen sıcaklığı seçin. Genel olarak ince telli, boyalı ve/veya hassas saçlar için daha düşük bir sıcaklık ve kıvrıcık, kalın ve/veya taranması zor saçlar için daha yüksek bir sıcaklığın tercih edilmesi önerilir. Her saç türü farklı olduğu için, ilk kullanımda konum 1'i kullanmanızı öneriyoruz. Daha sonraki kullanımlar


enasında gerekirse sıcaklığı yavaşça arttırabilirsiniz. Bilgi amaçlı olarak aşağıdaki tabloya başvurabilirsiniz. :

Sıcaklık	Saç tipi
130°C yeşil LED 155°C sarı LED	İnce, rengi açılmış ve/veya hassaslaşmış saçlar
155°C sarı LED 180°C turuncu LED	Normal, boyalı ve/veya dalgalı saçlar
180°C turuncu LED 205°C kırmızı LED 230°C kırmızı LED	Kalın ve/veya kıvrıkcık saçlar

- Kırmızı gösterge ışığı yanıp sönüyor: çok kısa ısınma süresi sonrasında, saç düzleştiriciniz kullanıma hazırdır; kırmızı LED yanık kalır, yeşil LED saç düzleştiricinizin iyonik fonksiyonunu gösterir.
- Yaklaşık 2-3 cm eninde bir saç tutamı alın ve ısıtıcı iki plaka arasına saç köklerine yakın olarak yerleştirin.
- Saç düzleştiricinin tutma yerlerine bastırın, saç tutamının çıkmaması için sıkın ve köklerden uçlara doğru saç üzerinde yavaşça kaydırın. Eğer gerekirse işlemi tekrar edin ve saç düzleştiriciyi bırakın.
- Ardından yeni bir saç tutamını alın ve bütün saçlar düzleşene kadar aynı işlemi tekrarlayın

*Dikkat! Her düzleştirme işlemi esnasında, hafif bir duman çıkabilir.*

*Bu durum saçtaki yağın veya saç ürünlerinin (durulamadan kullanılan bakım ürünleri, cilalar...) ve saçtaki nemin buharlaşmasından kaynaklanmaktadır.*

- Saçlarınıza son şeklini vermek için tarayın. Düzleştirme işleminin kalıcı olması için çok az bryantin veya köpük uygulayın ama asla saçlarınızı fırçalamayın.
- Kullanımdan sonra, «» düğmesine basın ve cihazın fişini elektrik prizinden çekin.

### **Saçlarınızı şekillendirmek için**

BaByliss I pro 230 Ionic Ultimate Ultimate titanium saç düzleştirici aynı zamanda bazı saç tutamlarını belirginleştirmek için de kullanılabilir (perçem, yukarı kıvrırma...).

- Saçların uçlarını içeri doğru kıvrarak şekillendirmek için, cihazı yukarıda belirtildiği şekilde kullanın ama cihazı içeri doğru döndürün (fön çekme esnasında fırçanın hareketi gibi). Birkaç saniye boyunca o şekilde tutun ve ardından bırakın.
- Saç uçlarını dışarı doğru kıvrımk için, aynı işlemi aksi yönde uygulayın.

### **BAKIM**

- Cihazın fişini çekin ve tamamen soğumasını bekleyin.
- Plakaların kalitesinin en iyi şekilde korunması için plakaları nemli, çok yumuşak ve deterjansız bir bez yardımı ile temizleyin. Plakaları kazımayın.
- Plakaları korumak için saç düzleştiriciyi plakalar sıkıştırılmış olarak kaldırın.